

# SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso si renda necessario movimentare manualmente l'automazione, per mancanza di alimentazione o disservizio dell'automazione, è necessario agire come di seguito:

- (1) Togliere l'alimentazione elettrica agendo sull'interruttore differenziale (anche in caso di mancanza di alimentazione).
- (2) Far scorrere il cappuccio protettivo, Fig. 1/1.
- (3) Inserire la chiave e ruotarla di 90°, Fig. 1/2.
- (4) Per sbloccare l'operatore ruotare di 180° la leva di manovra nella direzione della freccia presente sul sistema di sblocco, Fig. 1/3.
- (4) Effettuare manualmente la manovra di apertura o di chiusura dell'anta.

