

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco:

- (1) Aprire il coperchio della serratura
- (2) Inserire la chiave e ruotarla di 90° in senso orario
- (3) Aprire il coperchio di sblocco
- (4) Ruotare la manopola in senso antiorario sino al suo arresto senza forzarla (circa due giri completi).
- (5) Eseguire la movimentazione manuale

