

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario ruotare non più di due giri la leva n. 3.

Successivamente aprire il cancello manualmente.

NB: VISTA INTERNA

