

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente la basculante a causa di mancanza di alimentazione elettrica o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco come segue:

- (1) Aprire lo sportellino di protezione ed inserire l'apposita chiave in dotazione nella serratura (Fig. 48).
- (2) Ruotare la chiave in senso orario e tirare la leva di sblocco come indicato in Fig. 49.
- (3) Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura.

NB: VISTA INTERNA

