

# SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario aprire temporaneamente il gruppo di sblocco:

- (1) Alzare il tappo di protezione ed inserire l'apposita chiave in dotazione
- (2) Ruotare la chiave di 90° in senso orario per aprire la copertura
- (3) Sollevare la copertura
- (4) Ruotare, in senso antiorario, di circa due giri, la manopola di sblocco
- (5) Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura dell'anta.

