

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco:

- (1) Inserire l'apposita chiave triangolare nella vite di sblocco posizionata nella parte inferiore della flangia (Fig. 15)
- (2) Ruotare, in senso antiorario, di circa due giri, la chiave di sblocco
- (3) Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura dell'anta.

