

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente la porta a causa di mancanza di alimentazione elettrica o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco come segue:

Togliere l'alimentazione elettrica agendo sull'interruttore differenziale (anche in caso di mancanza di alimentazione).

Inserire la chiave a brugola in dotazione e ruotare in senso orario di circa mezzo giro fino all'arresto.

(in base al tipo d'installazione, lo sblocco può trovarsi sul lato destro o sinistro 1 o 2)

NB: SBLOCCO DA ESTERNO

