

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente la barriera a causa di mancanza di alimentazione elettrica o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco come segue:

- Svolgere la manovra di sblocco in assenza di alimentazione elettrica.
- Svolgere la manovra di sblocco solo quando l'asta è ferma.
- Durante la movimentazione manuale, accompagnare lentamente l'asta per tutta la corsa, non lanciare l'asta in corsa libera.
- Non lasciare la barriera sbloccata: dopo aver eseguito la movimentazione manuale, effettuare il ripristino del funzionamento automatico.

MANOVRA DI SBLOCCO

1. Aprire il coperchio della serratura. Inserire la chiave e ruotarla di un giro in senso antiorario sino al suo arresto (1).
2. Eseguire la movimentazione manuale.
3. Effettuare il ripristino del funzionamento.

RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO

1. Ruotare la chiave di un giro in senso orario sino al suo arresto (2).
2. Verificare che la movimentazione manuale sia impedita.
3. Rimuovere la chiave e chiudere il coperchio.

