

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso in cui sia necessario azionare manualmente la barriera a causa della mancanza di alimentazione elettrica o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco tramite la chiave in dotazione.

La chiave di sblocco in dotazione può essere triangolare (Fig. 18 rif.) o personalizzata (Fig. 18 rif. opzionale).

- 1) Inserire la chiave di sblocco nella serratura e ruotare la chiave in senso antiorario fino a battuta, come in Fig. 18
- 2) Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura della sbarra.

Fig. 18

