

# SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco:

- (1) Inserire il dispositivo di sblocco e ruotare di un quarto di giro come da figura 26-1
- (2) Eseguire la movimentazione manuale.

