

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco:

(1) Ruotare lo sblocco in senso orario (Fig. 21 rif.1).

La leva di sblocco si discosterà leggermente dal corpo operatore (Fig. 21 rif. 2).

(2) Abbassare completamente la leva di sblocco sino all'arresto meccanico (Fig. 21 rif. 3).

(3) Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura.

