

# SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco:

- (1) Aprire il tappo e inserire la chiave
- (2) Girare la chiave 180°.
- (3) Estrarre la serratura
- (4) Inserire la chiave a stelo e girare 90° in senso antiorario, poi sfilarla
- (5) Inserire la serratura con la chiave. Girare 180° per bloccare in sede la serratura
- (6) Sfilare la chiave
- (7) Chiudere il tappo

