

# SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco:

- (1) Rimuovere la protezione plastica
- (2) Inserire la chiave e ruotare la serratura di sblocco di circa un giro in senso antiorario (Fig. 10 rif. 1)
- (3) Per bloccare nuovamente l'operatore, ruotare la serratura di sblocco in senso orario fino a battuta, senza forzare ulteriormente (Fig. 10 rif. 2)

